HAIRCUT®
PROFESSIONAL

TH36

MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE UTILIZACIÓN
GUIDA ALL'USO
GEBRUIKERSHANDLEIDING

FR - Tondeuse de coupe sans fil professionnelle
EN - Professional cordless hair clippers
DE - Kabelloser Profi-Haarschneider
ES - Cortadora inalámbrica profesional
IT - Tagliacapelli professionale senza filo
NL - Professionele haartondeuse zonder snoer

Fig. 1 / Abb. 1

Fig. 2 / Abb. 2

Fig. 3 / Abb. 3

Fig. 4 / Abb. 4

Fig. 5 / Abb. 5

1. Généralités

Lire la présente notice avant une première utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant/importateur de toute responsabilité.

1.1. Objet du manuel

Ce manuel détaille l'utilisation de la tondeuse de coupe sans fil professionnelle pour cheveux et poils humains, de marque HAIRCUT, modèle TH36. Il est complété par les conseils relatifs à la sécurité, à l'entretien et présente également les caractéristiques techniques.
Ce manuel devra être conservé en lieu sûr de manière à pouvoir être aisément consulté et transmis à toute personne susceptible d'utiliser cet équipement, notamment en cas de revente.

1.2. À qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel s'adresse à toute personne désirant utiliser la tondeuse dans un cadre professionnel.

1.3. À propos du manuel

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Code document : TH36-DOC – version française
Edition avril 2019 – Révision 0
Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de C.A.R. SAS.
Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.
Photos non contractuelles.

1.4. Règlementation

Cet appareil est conforme à la Directive Compatibilité Electromagnétique EMC 2014/30/EU et à la Directive Basse Tension 2014/35/EU.

CE

L'étiquette apposée sur l'appareil (Fig. 2) atteste de sa conformité aux normes citées.

1.5. Consignes de sécurité

Dangers électriques

- Veiller à ce que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique (Fig. 2) corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Pour assurer une protection complémentaire, il est recommandé d'installer dans le circuit électrique alimentant l'appareil un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
- Vérifier régulièrement l'état du câble d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, cesser immédiatement l'utilisation de l'appareil. Contacter le revendeur ou son service après-vente en vue du remplacement du câble.
- En cas de défaillance du socle de charge ou du bloc d'alimentation, celui-ci devra être remplacé par un modèle en tous points identique.

- Le câble d'alimentation sera toujours totalement déroulé avant d'être branché à une prise électrique.
- En fin de journée, le socle de charge et l'appareil devront être débranchés du secteur.
- Ne pas débrancher le câble en tirant dessus.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau

- Ne jamais exposer l'appareil à l'eau ou à une humidité trop importante.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut

présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché.

Avertissements et mises en garde

- Tout changement d'accessoire et toute intervention de nettoyage ou d'entretien doivent se faire appareil arrêté.

- Ne jamais insérer d'objet dans les lames de coupe (tondeuse en marche ou à l'arrêt).
- Ne jamais retirer les lames et les ressorts de la tête de coupe.
- N'utiliser que les accessoires fournis ou ceux disponibles auprès du revendeur.
- En cas d'utilisation sans contre-peigne, la lame coupe le cheveu très proche de la peau. Attention aux risques de coupure.
- Une vigilance constante est nécessaire lors de la coupe sur le pourtour des oreilles. Pour éviter toute blessure par la lame, utiliser la main pour protéger l'oreille.

- Conserver la burette d'huile lubrifiante hors de portée des enfants.
- L'appareil chauffe légèrement durant l'utilisation et la charge, ceci n'est pas un signe de défaut.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des températures ambiantes inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
- Il est interdit de procéder à l'ouverture du boîtier de l'appareil ou d'essayer de le réparer. En plus des dangers encourus, l'ouverture non autorisée entraîne de facto l'annulation de la garantie.
- Ne jamais tenter d'ouvrir la batterie. Elle contient des substances chimiques dangereuses pour l'homme et pour l'environnement. En cas de présence de coulures, éviter tout contact avec la peau. En cas de contact laver la partie atteinte à l'eau courante une vingtaine de minutes et consulter immédiatement un médecin. Nettoyer l'appareil avec du papier absorbant. Contacter votre revendeur en vue de l'échange de la batterie.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Ne pas jeter l'appareil au feu.

1.6. Garantie

L'enregistrement de la garantie se fait sur le site WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Rendez-vous sur le site, cliquez sur « Enregistrement de garantie ». Remplissez le formulaire et joignez votre preuve d'achat. Conservez précieusement le numéro d'enregistrement qui vous sera communiqué par un email de confirmation d'enregistrement. Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention sur votre matériel.

L'appareil est garanti un (1) an pièces et main d'œuvre, contre tout défaut ou vice de fabrication. Les pièces soumises à l'usure normale ne sont pas couvertes par la garantie. Si nécessaire, contacter l'importateur/distributeur à l'adresse indiquée en dernière page de couverture. Les défauts ne réduisant pas ou que faiblement la valeur ou la fonctionnalité de l'appareil sont également exclus. La durée de la garantie de 12 mois prend effet à la date d'achat de l'appareil par la présentation de la facture ou du bordereau de livraison correspondant. Veuillez impérativement joindre le justificatif d'achat. La garantie devient caduque en cas d'ouverture de l'appareil par l'acheteur ou par des personnes non habilitées et autorisées par la société C.A.R. SAS. La prestation de garantie comprend la réparation de tous les vices de l'appareil survenant pendant la période de garantie qui reposent, de manière avérée, sur des vices des matériaux ou sur des vices de fabrication. Les vices ou les dommages qui ne sont pas couverts par la garantie sont ceux provoqués par un non-respect du mode d'emploi. Sauf en cas de responsabilité engagée en vertu de la loi, toute autre prétention, de quelque nature qu'elle soit, en particulier toute prétention à l'indemnisation de dommages survenus en dehors de l'appareil, est exclue.

1.7. Précautions en cas de panne

Lorsque l'on suspecte que l'appareil n'est plus sûr, par exemple à cause de dommages subis pendant le transport ou lors de l'utilisation, le produit incriminé devra être mis hors service. Il est nécessaire de s'assurer qu'il ne sera pas utilisé accidentellement. Le produit défectueux sera confié à des techniciens autorisés en vue du contrôle.

1.8. Recyclage en fin de vie

Ce marquage indique que, dans l'Union Européenne, les appareils électriques doivent être éliminés conformément à la règlementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Ainsi, dans le but de préserver l'environnement, toute élimination de cet équipement doit s'effectuer en respectant les filières appropriées. La réglementation locale est prépondérante à ce texte.

2. Description

2.1. Constituants de la tondeuse

Rep.	Désignation
A.	Tête de coupe
B.	Interrupteur Marche / Arrêt
C.	Levier de réglage de la hauteur de coupe
D.	Fiche d'alimentation directe
E-J.	Contre-peignes (1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 mm)
K.	Bloc d'alimentation
L.	Burette d'huile lubrifiante
M.	Brosse de nettoyage
N.	Protège lame

2.2. Caractéristiques techniques

Tondeuse TH36	Descriptif
Fonction	Tondeuse de coupe sans fil pour cheveux et poils humains, marque HAIRCUT
Alimentation électrique	Par bloc d'alimentation BI12TA-050200-AdV, voir ci-dessous.
Batterie intégrée	Rechargeable type Lithium-ion
Classification	Matériel de classe III
Temps de charge	70-80 min
Autonomie	150 min
Poids	240 g

Bloc d'alimentation	Descriptif
Modèle	BI12TA-050200-AdV
Tensions de service	Entrée 100/240 V~ 50/60 Hz – 0,5 A Sortie 5 V ⎓ 2 A
Classification	Matériel de classe II
Longueur de câble	3 m

3. Utilisation

3.1. Charge de la batterie

Avant la première utilisation, il est impératif de charger la batterie de la tondeuse pendant environ 2 heures. Charger au moins une fois l'appareil dans l'année de la livraison. La batterie atteindra sa pleine capacité après 3 ou 4 cycles de charge/décharge.
UTILISER EXCLUSIVEMENT LE BLOC D'ALIMENTATION FOURNI MODÈLE BI12TA-050200-AdV (Fig. 1-K). Pendant la charge, il est recommandé de mettre l'appareil à l'arrêt (interrupteur Marche / Arrêt (Fig. 1-B).

- Insérer le câble d'alimentation dans la prise de la tondeuse (Fig. 3a).
- Brancher le bloc d'alimentation (Fig. 1-K). dans une prise secteur.
- En fin de charge, la tondeuse est prête à être utilisée sans fil.

3.2. Fonctionnement

En cas de première utilisation, lubrifier la lame de coupe en déposant une goutte d'huile aux points indiqués (Fig. 5).

3.2.1. Mise sous tension / hors tension

- Mettre la tondeuse en marche en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt (Fig. 1-B).
- Pour arrêter la tondeuse, appuyer à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt (Fig. 1-B).
- Lorsque la tondeuse n'est pas utilisée il est recommandé de clipser le protège-lame (Fig. 1-N) sur la tête de coupe.

3.2.2. Utilisation sans fil ou avec câble d'alimentation

- Lorsque la batterie est neuve et totalement chargée, la tondeuse peut être utilisée sans fil durant 150 minutes environ.
- Avant la fin de l'autonomie, mettre la tondeuse en charge, se reporter au § 3.1.
- La tondeuse peut être utilisée avec fil. En ce cas brancher le câble sur la tondeuse (Fig. 3a), et brancher le bloc d'alimentation (Fig. 1-K) dans une prise secteur.

3.3. Réglage de la hauteur de coupe avec le levier

La hauteur de coupe peut être réglée pendant l'utilisation de la tondeuse avec le levier de réglage (Fig. 1-C) :

- Pousser le levier vers le haut pour diminuer la hauteur de coupe.
- Pousser le levier vers le bas pour augmenter la hauteur de coupe.

3.4. Utilisation des contre-peignes

- La tondeuse doit être à l'arrêt. Sélectionner un contre-peigne (Fig. 1 repères E-J).
- Positionner le contre-peigne sur la tête de coupe et le clipser à l'arrière. Correctement fixé, le contre-peigne ne bouge pas.

3.5. Changement de la tête de coupe

- Éteindre la tondeuse et débrancher l'appareil du secteur.
- Retirer les vis de la tête de coupe (Fig. 4) et retirer la lame inférieure et la lame supérieure.

Lors de leur assemblage, la lame supérieure et la lame inférieure doivent être alignées selon les consignes suivantes :

- Positionner le levier de réglage sur la hauteur de coupe minimale.
- La distance entre l'arête frontale de la lame inférieure et l'arête frontale de la lame supérieure doit se situer entre 0.8 mm et 1.5 mm.
- La lame inférieure et la lame supérieure doivent être positionnées de façon parallèle.
- La première dent de la lame supérieure (depuis la gauche) doit venir couvrir la première dent de la lame inférieure.
- La dernière dent de la lame supérieure (située à l'extrémité droite) doit également venir toucher la dernière de la lame inférieure (située à l'extrémité droite).
- Serrer les deux vis (Fig. 4).

4. Entretien

4.1. Entretien courant

- Après 30 minutes d'utilisation, il est recommandé de lubrifier les lames. Utiliser l'huile lubrifiante fournie avec l'appareil (Fig. 1-L).
- Lubrifier les lames au moins une fois par jour (Fig. 5).
- Après chaque utilisation nettoyer les lames à l'aide de la brosse fournie (Fig. 1-M).
- Si nécessaire, nettoyer le corps de la tondeuse avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau ou un savon liquide doux. Ne jamais utiliser d'abrasif ou de dissolvant.
- Nettoyer la tête de coupe avec un spray antibactérien. Nous recommandons le produit nettoyant, lubrifiant et désinfectant STERIL CLEANER 920-.

4.2. Nettoyage de la tête de coupe

En cas d'utilisation intensive, nettoyer la tête de coupe au moins une fois par jour.

- Retirer la tête de coupe comme indiqué au § 3.5.
- Nettoyer l'intérieur de la tête de coupe à l'aide de la brosse fournie (Fig. 1-M).
- Lubrifier les lames (Fig. 5) et remonter la tête de coupe comme indiqué au § 3.5.

1. General information

Read these instructions before using the equipment for the first time. The manufacturer / importer is released from all liability in the event of any use not in conformity with the instructions.

1.1. Purpose of the manual

This manual provides detailed information about use of the professional cordless hair clippers, made by HAIRCUT, model TH36. It is completed by advice on safety and servicing, and it also gives the technical characteristics. It must be kept in a safe place, so that it can easily be consulted and passed on to any other persons likely to use the equipment, in particular in the event of resale.

1.2. Who is concerned by this manual?

This manual is provided for all persons wishing to use the clippers in a professional context.

1.3. About the manual

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Document code: TH36-DOC – English version
Edition April 2019 – Version 0
All rights reserved. Reproduction of all or part of this document, in any form whatsoever, is prohibited unless C.A.R. SAS has given its prior written approval thereto.
Due to ongoing research and development, the specifications of this product may be modified at any time without notice.
To the best of our knowledge, the information in this manual is accurate.
Photos not contractual.

1.4. Regulations

This equipment complies with Electromagnetic Compatibility Directive EMC 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE

The label placed on the clippers (Fig. 2) attests its conformity with the above-mentioned standards.

1.5. Safety instructions

Electrical hazards

- Make sure that the power supply voltage shown on the nameplate (Fig. 2) of the clippers corresponds to that of your electrical installation.
- To provide additional protection, it is recommended to install a rated residual differential current device (RDD) not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the equipment. Request advice from your installer.
- Regularly check the condition of the electrical lead. If the lead shows any signs of damage, stop using the equipment immediately. Contact the dealer or his after-sales service to obtain a replacement lead.
- In the event of failure of the charge stand or power pack, it must be replaced by a model that is identical in all respects.
- The electrical lead must always be fully unrolled before it is connected to a power socket.

- At the end of the day, the charge stand and the clippers must be disconnected from the mains.
- Never pull on the lead to unplug it.

WARNING: Do not use the equipment near baths, showers, washbasins or other receptacles containing water.

- Never expose the equipment to water or to excessive damp.
- Never use the equipment with wet hands.
- Always store the clippers in a dry place.
- When the equipment is used in a bathroom, disconnect it after use, as water in the vicinity may be a hazard even when the equipment is switched off.
- When the equipment is connected, do not leave it without supervision.

Warnings

- Any change of accessories or any servicing operations must be done with the clippers switched off.
- Never insert an object in the cutters, whether the clippers are running or switched off.
- Never remove the cutters and the springs from the blades.
- Use only the accessories supplied or those available from the dealer.
- If the clippers are used without the comb attachment, the blade cuts the hair very close to the skin. Take care not to cut yourself.
- Constant care must be taken when using the clippers near the ears. Protect the ear with your hand to avoid all risk of injury due to the blades.
- Keep the bottle of lubricating oil out of the reach of children.
- The clippers heat up slightly during use and recharging; this is not a sign that they are faulty.

- Do not use the equipment in ambient temperatures below 0°C or above 40°C.
- It is prohibited to open the casing of the equipment or try to repair it. As well as the hazards involved, any unauthorized opening automatically cancels the guarantee.
- Never try to open the battery because it contains chemicals that are hazardous for humans and for the environment. In the event of any leakage from the batteries, avoid all contact with the skin. Wash any affected areas with running water for about twenty minutes and see a doctor immediately. Use paper towels to clean the clippers. Contact your dealer to obtain replacement of the battery.
- These clippers can be used by children of 8 years of age and older and by persons with reduced physical, sensorial or mental capacities or a lack of experience and knowledge provided that they are supervised or have received instructions on how to use the equipment in full safety and that they understand

the hazards involved. Children must not play with the equipment. The cleaning and servicing by the user must never be done by children without supervision.

- Never throw the equipment into a fire.

1.6. Guarantee

The guarantee is registered on the Web site WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Log on to the site, and click on "Guarantee registration". Fill in the form and attach your proof of purchase. Keep carefully the registration number that is sent to you in an email confirming registration. You will be asked to quote that number for any work on your equipment.
The equipment is guaranteed for one (1) year, including parts and labour, covering all material or manufacturing defects. Parts submitted to normal wear and tear are not covered by the guarantee. If necessary, contact the importer / dealer at the address shown on the back cover page. Any defects not affecting, or only slightly affecting, the value or the functionality of the equipment, are also excluded. The 12-month guarantee period comes into effect at the date of purchase of the equipment, via presentation of the corresponding invoice or delivery note. Proof of purchase must also be forwarded. The guarantee is cancelled if the equipment is opened by the purchaser or by any persons other than those duly authorized to do so by C.A.R. SAS. The guarantee services include repairs of all equipment defects occurring during the guarantee period and clearly stemming from material or manufacturing defects. The guarantee does not cover any defects or damage caused by failure to comply with the instructions for use. Except under a legal liability, no claims of any type whatsoever are accepted, and in particular no claims for compensation concerning any losses occurring other than those affecting the equipment.

1.7. Precautions in the event of damage or failure

If there is any likelihood that the equipment is no longer safe to use, for example due to damage during its transport or use, the product in question must be withdrawn from use. It is necessary to make sure that it is not used inadvertently. The faulty product must be handed over to a duly authorized technician for inspection.

1.8. End of life recycling

This symbol indicates that in the European Union, all electrical equipment must be disposed of in compliance with the regulations in force concerning protection of the environment. To ensure such environmental protection, this equipment must be disposed of via the appropriate methods. Any local regulations applicable take precedence over this text.

2. Description

2.1. Elements making up the clippers

Ref.	Designation
A.	Blades
B.	*On/Off* switch.
C.	Lever used to adjust the cutting height
D.	Direct power supply socket
E-J.	Comb attachments (1.5, 3, 4.5, 1.5, 4.5, 12 mm)
K.	Power pack
L.	Bottle of lubricating oil
M.	Cleaning brush
N.	Blade guard

2.2. Technical characteristics

TH36 clippers	Description
Function	Cordless clippers for human hair and hairs, made by HAIRCUT.
Electrical power supply	By power pack BI12TA-050200-AdV, see below.
Integrated battery	Rechargeable, lithium-ion type
Classification	Class III equipment
Charging time	70-80 min
Autonomy	150 min
Weight	240 g

Power pack	Description
Model	BI12TA-050200-AdV
Operating voltages	Input 100/240 V~ 50/60 Hz – 0.5 A Output 5 V ⎓ 2 A
Classification	Class II equipment
Lead length	3 m

3. Use

3.1. Charging the battery

It is essential to charge the battery for about 2 hours before using the clippers for the first time. Charge the clippers at least once during the year following the date of delivery. The battery reaches its full capacity after 3 or 4 charging cycles.
USE ONLY THE POWER PACK SUPPLIED, MODEL BI12TA-050200-AdV (Fig. 1-K). When charging, it is advisable to switch the clippers off (On/Off button set to 0, Fig. 1-B).

- Insert the electrical lead into the socket of the clippers (Fig. 3a).
- Connect the power pack (Fig. 1-K) to a mains power socket.
- When completely charged, the clippers can be used without the electrical lead.

3.2. Operation

When first used, lubricate the blades by applying a drop of oil to the points shown (Fig. 5).

3.2.1. Switching on/off

- Switch the clippers on by pressing the On/Off switch (Fig. 1-B).
- To stop the clippers, press the On/Off switch again (Fig. 1-B).
- When the clippers are not in use, it is advisable to clip the cutter cover (Fig. 1-N) onto the blades.

3.2.2. Use with or without electrical lead

- With a new, fully charged battery, the clippers can be used without the power lead for about 150 minutes.
- Charge the battery of the clippers before the end of the autonomy period, refer to § 3.1.
- The clippers can be used with the power lead. To do so, connect the cable to the clippers (Fig. 3a) and connect the power pack (Fig. 1-K) to a mains power socket.

3.3. Adjusting the cutting height with the lever

The cutting height can be adjusted during use of the clippers, with the adjusting lever (Fig. 1-C):

- Push the lever upwards to reduce the cutting height.
- Push the lever downwards to increase the cutting height.

3.4. Using the comb attachments

- The clippers must be switched off. Select a comb attachment (Fig. 1 refs. E-J).
- Place the comb attachment on the blades and clip in at the rear. When the comb attachment is correctly fixed, it is immobilized.

3.5. Replacing blades

- Switch the clippers off and unplug the unit from the mains power supply.
- Take the screws out of the blades (Fig. 4) and remove the upper and lower cutters.

During their assembly, the upper and lower cutters must be aligned as instructed below:

- Set the adjusting lever to the minimum cutting height.
- The distance between the front edge of the lower cutter and the front edge of the upper cutter must be between 0.8 mm and 1.5 mm.
- The upper and lower cutters must be set parallel.

- The end tooth on the upper cutter (on the left-hand end) must cover the end tooth on the lower cutter.
- The other end tooth on the upper cutter (on the right-hand end) must also touch the corresponding end tooth on the lower cutter (on the right-hand end).
- Tighten the two screws (Fig. 4).

4. Servicing

4.1. Routine servicing

- After 30 minutes of use, it is advisable to lubricate the blades. Use the lubricating oil supplied with the clippers (Fig. 1-L).
- Lubricate the blades at least once a day (Fig. 5).
- After using the clippers each time, clean the blades with the brush supplied (Fig. 1-M).
- If necessary, clean the body of the clippers with a cloth slightly moistened with water or mild liquid soap. Never use abrasive products or solvents.
- Clean the blades with an antibacterial spray. We recommend the STERIL CLEANER 920- cleaning, lubricating and disinfecting product.

4.2. Cleaning the blades

In the case of intensive use, clean the blades at least once a day.

- Remove the blades as described in § 3.5.
- Clean the inside of the blades with the brush supplied (Fig. 1-M).
- Lubricate the cutters (Fig. 5) and put the blades back on the clippers as described in § 3.5.

1. Allgemeines

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Gebrauch. Eine von den Bestimmungen der Gebrauchsanleitung abweichende Anwendung befreit den Hersteller/Importeur von jeglicher Haftung.

1.1. Ziel des Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt ausführlich die Benutzung des kabellosen Profi-Finishing-Haarschneiders für menschliche Kopf- und Körperhaare, Marke HAIRCUT, Modell TH36. Es wird ergänzt durch Tipps zur Sicherheit, Reinigung und Pflege und stellt ferner die technischen Daten vor.
Das Benutzerhandbuch muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, sodass jede Person, die dieses Gerät unter Umständen benutzen könnte, bequem darin nachschlagen kann, vor allem bei einem Weiterverkauf.

1.2. An wen richtet sich dieses Handbuch?

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die den Haarschneider zu beruflichen Zwecken nutzen möchten.

1.3. Über dieses Handbuch

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Dokument-Code: TH36-DOC – deutsche Version
Ausgabe April 2019 – Revision 0
Alle Rechte vorbehalten. Eine Wiedergabe dieses Dokuments in beliebiger Form — ganz oder teilweise — ist ohne schriftliche Genehmigung von C.A.R. SAS verboten. Aufgrund der fortlaufenden Forschung und Entwicklung können die Spezifikationen dieses Produktes jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die Informationen in diesem Handbuch sind nach unserem Kenntnisstand richtig. Abbildungen ohne Gewähr.

1.4. Geltende Vorschriften

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Das auf dem Gerät angebrachte Etikett (Abb. 2) bescheinigt dessen Konformität mit den genannten Standards.

1.5. Sicherheitsanweisungen

Elektrische Gefahren

- Achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild (Abb. 2) angegebene Versorgungsspannung tatsächlich der vorhandenen Netzspannung entspricht.
- Für zusätzlichen Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) im Stromkreis empfohlen, dessen Bemessungsdifferenzstrom im Betrieb 30 mA nicht überschreitet. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Installateur beraten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Falls dieses beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch des Gerätes sofort ein. Wenden Sie sich an den Wiederverkäufer oder an dessen Kundendienst, um das Netzkabel zu ersetzen.
- Bei einem Defekt der Ladestation oder des Netzteils muss diese(s) durch ein in

jeder Hinsicht identisches Modell ersetzt werden.

- Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.
- Am Ende des Arbeitstages müssen die Ladestation und das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker ziehen.

WARNHINWEIS: Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder anderer Wasserbehälter.

- Setzen Sie das Gerät niemals dem Kontakt mit Wasser oder zu starker Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät gefährlich sein kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Warnhinweise

- Jeglicher Austausch von Zubehörteilen sowie jegliche Reinigung oder Pflege des Gerätes müssen bei abgeschaltetem Gerät erfolgen.

- Führen Sie nie Gegenstände in die Schneidklingen ein, egal ob der Haarschneider in Betrieb oder ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie niemals die Schneidklingen und Federn aus dem Schneidkopf.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder bei Ihrem Wiederverkäufer erhältlichen Zubehörteile.
- Bei einer Verwendung ohne Aufsteckkamm schneidet die Klinge das Haar sehr nah am Haaransatz ab. Achtung: Gefahr von Schnittverletzungen.
- Beim Schneiden in der Nähe der Ohren ist ständige Aufmerksamkeit erforderlich. Um eventuelle Verletzungen durch die Klinge zu vermeiden, schützen Sie das Ohr mit der Hand.
- Bewahren Sie das Schmierölkännchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät erwärmt sich während der Benutzung und des Ladevorgangs leicht; dies ist kein Zeichen eines Defektes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen von unter 0 °C oder über 40 °C.
- Das Öffnen des Gerätes und jegliche Reparaturversuche sind untersagt. Abgesehen von den bestehenden

Gefahren hat ein unberechtigtes Öffnen des Gehäuses einen Verfall der Garantie zur Folge.

- Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen. Dieser enthält gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien. Beim Auslaufen von Flüssigkeit vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Haut. Waschen Sie bei Berührung mit der Haut die betroffene Stelle etwa 20 Minuten mit fließendem Wasser ab und wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Reinigen Sie das Gerät mit saugfähigem Haushaltspapier. Wenden Sie sich für den Austausch des Akkus an Ihren Händler.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen oder denen es an Erfahrung oder Wissen fehlt, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder zuvor Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten und die

bestehenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.

- Werfen Sie das Gerät nie ins Feuer.

1.6. Garantie

Die Garantieregistrierung erfolgt auf der Website WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Gehen Sie auf die Website, klicken Sie auf "Garantieregistrierung". Füllen Sie das Formular aus und fügen Sie Ihren Kaufbeleg bei. Bewahren Sie die Registrierungsnummer sorgfältig auf, die Ihnen in einer E-Mail zur Registrierungsbestätigung mitgeteilt wird. Diese Nummer wird für jeden Eingriff an Ihren Geräten von Ihnen verlangt.

Für das Gerät wird eine Garantie von einem (1) Jahr auf Ersatzteile und Arbeitskosten gewährt. Die Garantie umfasst alle produktionsbedingten Fehler oder Mängel. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Importeur/Händler unter der auf der hinteren Umschlagseite angegebenen Adresse. Fehler, die den Wert oder die Funktion des Gerätes nicht oder nur geringfügig beeinträchtigen, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantiezeit von 12 Monaten wird am Kaufdatum des Geräts gegen Vorlage der entsprechenden Rechnung oder des Lieferscheins wirksam. Der Kaufbeleg muss unbedingt beigefügt werden. Der Garantieanspruch verfällt beim Öffnen des Gerätes durch den Käufer oder durch Personen, die von der Firma C.A.R. SAS nicht die Befugnis und Genehmigung dazu erhalten haben. Die Garantieleistung umfasst die Reparatur aller Mängel des Gerätes, die während des Garantiezeitraums auftreten und erwiesenermaßen auf Material- oder Produktionsfehlern basieren. Für Mängel oder Schäden, die durch eine Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung verursacht werden, wird keine Garantie übernommen. Außer im Falle einer Haftung, die aufgrund eines Gesetzes übernommen wird, ist jeder andere Anspruch, egal welcher Art, insbesondere jeder Entschädigungsanspruch für außerhalb des Gerätes aufgetretene Schäden, ausgeschlossen.

1.7. Vorsichtsmaßnahmen bei Defekten

Wenn der Verdacht besteht, dass das Gerät nicht mehr sicher ist, z.B. aufgrund von Schäden, die während des Transports oder der Benutzung aufgetreten sind, muss das beanstandete Produkt außer Betrieb gesetzt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass es nicht versehentlich benutzt wird. Beauftragen Sie einen autorisierten Techniker mit der Überprüfung des defekten Gerätes.

1.8. Entsorgung nach Ende der Nutzungsdauer

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass in der Europäischen Union Elektrogeräte gemäß den geltenden Umweltschutzvorschriften entsorgt werden müssen. Daher muss im Interesse des Umweltschutzes jede Entsorgung dieses Gerätes unter Einhaltung der geeigneten Entsorgungswege erfolgen. Die örtlichen Vorschriften haben gegenüber diesem Text Vorrang.

2. Gerätebeschreibung

2.1. Bestandteile des Haarschneiders

Pos.	Bezeichnung
A.	Schneidkopf
B.	Ein/Aus-Schalter
C.	Einstellhebel für die Schnittlänge
D.	Netzstecker
E-J.	Aufsteckkämme (1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 mm)
K.	Netzteil
L.	Schmierölkännchen
M.	Reinigungsbürste
N.	Klingenschutz

2.2. Technische Daten

Haarschneider TH36	Beschreibung
Funktion	Kabelloser Haarschneider für menschliche Kopf- und Körperhaare, Marke HAIRCUT
Stromversorgung	Mit Netzteil BI12TA-050200-AdV, siehe unten.
Integrierter Akku	Typ Lithiumionen-Akku
Klassifizierung	Gerät der Klasse III
Ladezeit	70-80 Min.
Akku-Betriebsdauer	150 Min.
Gewicht	240 g

Netzteil	Beschreibung
Modell	BI12TA-050200-AdV
Betriebsspannungen	Eingangsspannung 100/240 V~ 50/60 Hz – 0,5 A Ausgangsspannung 5 V⎓ 2 A
Klassifizierung	Gerät der Klasse II
Kabellänge	3 m

3. Gebrauch

3.1. Aufladen des Akkus

Vor der erstmaligen Benutzung muss der Akku des Haarschneiders unbedingt ca. 2 Stunden lang aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät in dem Jahr, in dem es geliefert wurde, mindestens einmal auf. Der Akku erreicht seine volle Kapazität nach 3 bis 4 Ladezyklen.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE NETZTEIL, MODELL BI12TA-050200-AdV (Abb. 1-K). Es wird empfohlen, das Gerät während des Ladevorgangs auszuschalten (Ein/Aus-Schalter, Abb. 1-B).

- Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss des Haarschneiders (Abb. 3a).
- Schließen Sie das Netzteil (Abb. 1-K) an eine Netzsteckdose an.
- Nach dem Ladevorgang kann der Haarschneider ohne Kabel benutzt werden.

3.2. Funktionsweise

Schmieren Sie die Schneidklinge beim erstmaligen Gebrauch, indem Sie einen Tropfen Öl auf die angegebenen Stellen geben (Abb. 5).

3.2.1. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie den Haarschneider durch Betätigung des Ein/Aus-Schalters (Abb. 1-B) ein.
- Schalten Sie den Haarschneider durch erneute Betätigung des Ein/Aus-Schalters (Abb. 1-B) aus.
- Bei Nichtgebrauch des Haarschneiders wird empfohlen, den Klingenschutz (Abb. 1-N) auf den Schneidkopf zu klipsen.

3.2.2. Benutzung mit oder ohne Netzkabel

- Wenn der Akku neu und vollständig aufgeladen ist, kann der Haarschneider ca. 150 Minuten ohne Netzkabel verwendet werden.
- Laden Sie den Haarschneider vor dem Ende der Betriebsdauer wie in Abschnitt 3.1 beschrieben auf.
- Der Haarschneider kann ebenfalls mit Kabel verwendet werden. Schließen Sie in diesem Fall das Netzkabel an den Haarschneider (Abb. 3a) und das Netzteil (Abb. 1-K) an eine Netzsteckdose an.

3.3. Einstellung der Schnittlänge mit dem Einstellhebel

Die Schnittlänge kann während des Gebrauchs des Haarschneiders über den Einstellhebel eingestellt werden (Abb. 1-C):

- Schieben Sie den Einstellhebel nach oben, um die Schnittlänge zu verringern.
- Schieben Sie den Einstellhebel nach unten, um die Schnittlänge zu erhöhen.

3.4. Gebrauch der Aufsteckkämme

- Der Haarschneider muss ausgeschaltet sein. Wählen Sie einen Aufsteckkamm (Abb. 1 Markierungen E-J).
- Positionieren Sie den Aufsteckkamm auf dem Schneidkopf und klipsen Sie ihn hinten fest. Wenn der Aufsteckkamm richtig befestigt ist, bewegt er sich nicht.

3.5. Wechsel des Schneidkopfs

- Schalten Sie den Haarschneider aus und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
- Lösen Sie die Schrauben des Schneidkopfs (Abb. 4) und entfernen Sie die untere Klinge und die obere Klinge.

Bei ihrer Montage müssen die obere Klinge und die untere Klinge gemäß folgenden Anweisungen ausgerichtet werden:

- Stellen Sie den Einstellhebel auf die minimale Schnittlänge.
- Der Abstand zwischen der Vorderkante der unteren Klinge und der Vorderkante der oberen Klinge muss zwischen 0,8 mm und 1,5 mm liegen.
- Die untere Klinge und die obere Klinge müssen parallel ausgerichtet werden.
- Der erste Zahn der oberen Klinge (von links) muss den ersten Zahn der unteren Klinge bedecken.
- Der letzte Zahn der oberen Klinge (am äußersten rechten Ende) muss auch den letzten Zahn der unteren Klinge (am äußersten rechten Ende) berühren.
- Ziehen Sie die zwei Schrauben fest (Abb. 4).

4. Wartung und Pflege

4.1. Laufende Pflege

- Nach 30-minütiger Verwendung wird empfohlen, die Klingen zu schmieren. Verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Schmieröl (Abb. 1-L).
- Schmieren Sie die Klingen mindestens einmal täglich (Abb. 5).
- Reinigen Sie die Klingen nach jedem Gebrauch mit der im Lieferumfang enthaltenen Bürste (Abb. 1-M).
- Reinigen Sie das Gehäuse des Haarschneiders bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit Wasser oder milder Flüssigseife. Verwenden Sie weder Scheuer- noch Lösungsmittel.
- Reinigen Sie den Schneidkopf mit einem antibakteriellen Spray. Wir empfehlen das Reinigungs-, Schmier- und Desinfektionsmittel STERIL CLEANER 920-.

4.2. Reinigung des Schneidkopfs

Bei häufigem Gebrauch sollte der Schneidkopf mindestens einmal pro Tag gereinigt werden.

- Entfernen Sie den Schneidkopf gemäß den Anweisungen in Abschnitt 3.5.
- Reinigen Sie das Innere des Schneidkopfs mit der im Lieferumfang enthaltenen Bürste (Abb. 1-M).
- Schmieren Sie die Klingen (Abb. 5) und setzen Sie den Schneidkopf gemäß den Anweisungen in Abschnitt 3.5. wieder auf.

1. Generalidades

Leer el presente manual antes de utilizar por primera vez el producto. La utilización no conforme con las instrucciones exime al fabricante/importador de cualquier responsabilidad.

1.1. Objeto del manual

Este manual detalla la utilización de la cortadora inalámbrica profesional para cabello y pelo humanos de marca HAIRCUT, modelo TH36. Se completa con consejos relativos a la seguridad y al mantenimiento, y también presenta sus características técnicas.
Este manual deberá conservarse en un lugar seguro para que pueda consultarse fácilmente y transmitirse a cualquier persona que pueda utilizar este equipo, particularmente en caso de reventa.

1.2. A quién está destinado este manual

Este manual está destinado a cualquier persona que desee utilizar la cortadora en un medio profesional.

1.3. Acerca del manual

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Código del documento: TH36-DOC – versión en español
Edición de abril de 2019 – Revisión 0
Todos los derechos reservados. La reproducción parcial o total de este documento y bajo cualquier forma está prohibida sin el permiso escrito de C.A.R. SAS.
Dada la continuidad en investigación y desarrollo, las especificaciones de este producto pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.
Que sepamos, las informaciones contenidas en este manual son exactas.
Fotos no contractuales.

1.4. Reglamentación

Este aparato cumple con la Directiva Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/EU y con la Directiva Baja Tensión 2014/35/EU.

La etiqueta colocada en el aparato (Fig. 2) certifica su conformidad con las normas citadas.

1.5. Consignas de seguridad

Peligros eléctricos

- Compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa de identificación (Fig. 2) corresponde a la de su instalación eléctrica.
- Para brindar una protección complementaria, se recomienda instalar, en el circuito eléctrico que alimenta el aparato, un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de corriente diferencial de funcionamiento asignada que no supere 30 mA. Solicite asesoramiento a su instalador.
- Verificar periódicamente el estado del cable de alimentación. Si está dañado, dejar de utilizar inmediatamente el aparato. Contactar con el revendedor o con su servicio postventa para remplazar el cable.
- En caso de avería de la base de carga o del bloque de alimentación, deberá remplazarse por un modelo idéntico.

- El cable de alimentación debe estar totalmente desenrollado antes de conectarse a una toma eléctrica.
- Al final del día, se debe desconectar la base de carga y el aparato de la toma de red.
- No desconectar el cable tirando de este.

ADVERTENCIA: No utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Nunca exponer el aparato al agua o a una humedad demasiado elevada.
- No utilizar el aparato con las manos mojadas.
- El aparato debe guardarse en un lugar seco.
- Cuando el aparato es utilizado en un cuarto de baño, desconéctelo después de usarlo puesto que la proximidad del agua puede presentar un peligro, incluso cuando el aparato está apagado.

- No dejar el aparato sin vigilancia mientras que esté conectado.

Advertencias y precauciones

- Todo cambio de accesorio y toda intervención de limpieza o mantenimiento deben hacerse con el aparato apagado.
- No insertar nunca un objeto entre las cuchillas de corte, ya esté la cortadora encendida o apagada.
- Nunca retirar las cuchillas y los muelles del cabezal de corte.
- Utilizar sólo los accesorios proporcionados o los disponibles a través del revendedor.
- En caso de utilización sin contra-peine, la cuchilla de corte corta el cabello muy cerca de la piel. Cuidado con los riesgos de cortadura.
- Es necesario vigilar constantemente el corte por el contorno de las orejas. Para evitar heridas de la cuchilla, utilizar la mano para proteger la oreja.
- Mantener el bote de aceite lubricante fuera del alcance de los niños.

- El aparato se calienta ligeramente mientras se usa o se carga; esto no es un signo de fallo.
- No utilizar el aparato con una temperatura ambiente inferior a 0°C o superior a 40°C.
- Está prohibido proceder a la apertura de la caja del aparato o tratar de repararlo. Además de los riesgos a los que se expone, la apertura no autorizada supone la anulación inmediata de la garantía.
- Nunca trate de abrir la batería. Esta contiene sustancias químicas peligrosas para el ser humano y el medio ambiente. En caso de presencia de derrames, evitar todo contacto con la piel. En caso de contacto, lavar la parte afectada con un chorro de agua durante unos veinte minutos y consultar inmediatamente a un médico. Limpiar el aparato con papel absorbente. Contactar con su revendedor para cambiar la batería.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas

que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan sido puestos bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato con total seguridad y comprendan los peligros a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.

- No arrojar el aparato al fuego.

1.6. Garantía

El registro de la garantía se realiza en el sitio web WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Vaya al sitio web y haga clic en «Registro de la garantía». Rellene el formulario y adjunte su prueba de compra. Conserve con sumo cuidado el número de registro que se le comunicará mediante un correo electrónico de confirmación de registro. Se le solicitará este número para cualquier intervención en su equipo.

El aparato está garantizado un (1) año para piezas y mano de obra contra todo fallo o defecto de fabricación. Las piezas sometidas a desgaste normal no están cubiertas por la garantía. Si es necesario, contactar con el importador o el distribuidor en la dirección indicada en la última página de cubierta. Se excluyen igualmente fallos que no reduzcan o reduzcan ligeramente el valor o la capacidad funcional del aparato. El período de garantía de 12 meses entra en vigor en la fecha de compra del aparato, previa presentación de la factura o el albarán correspondientes. Es obligatorio adjuntar el justificante de compra. La garantía caduca en caso de apertura del aparato por el comprador o personas no habilitadas o no autorizadas por la sociedad C.A.R. SAS. La prestación de garantía incluye la reparación de todos los defectos del aparato que ocurran durante el período de garantía que se deban, de manera comprobada, a defectos de los materiales o de fabricación. Los defectos o daños no cubiertos por la garantía corresponden a los provocados por incumplimiento de las instrucciones de uso. Salvo en caso de responsabilidad aplicable en virtud de la ley, se excluye cualquier otra pretensión independientemente de su tipología, particularmente respecto a indemnizaciones por daños que no sean los sufridos por el aparato propiamente dicho.

1.7. Precauciones en caso de avería

Cuando se sospeche que el aparato ya no es seguro, por ejemplo a causa de daños sufridos durante el transporte o su utilización, el producto deberá ponerse fuera de servicio. Es necesario asegurarse de que no se utilizará accidentalmente. El producto defectuoso debe entregarse a técnicos autorizados para su control.

1.8. Reciclamiento en fin de vida

Esta marca, aplicable en la Unión Europea, indica que los aparatos eléctricos deben eliminarse conforme a la reglamentación vigente sobre protección medioambiental. Por esto, con fines de protección medioambiental, la eliminación de este equipo debe efectuarse respetando los pasos apropiados. La reglamentación local prima sobre este texto.

2. Descripción

2.1. Componentes de la cortadora

Ref.	Designación
A.	Cabezal de corte
B.	Interruptor Encendido / Apagado.
C.	Palanca de ajuste de altura de corte
D.	Clavija de alimentación directa
E-J.	Contra-peines (1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 mm)
K.	Bloque de alimentación
L.	Bote de aceite lubricante
M.	Cepillo de limpieza
N.	Protector de cuchilla

2.2. Características técnicas

Cortadora TH36	Descripción
Función	Cortadora inalámbrica para cabello y pelo humanos, marca HAIRCUT
Alimentación eléctrica	Por bloque de alimentación BI12TA-050200-AdV, ver más abajo.
Batería integrada	Recargable de tipo ion litio
Clasificación	Material de clase III
Tiempo de carga	70-80 min
Autonomía	150 min.
Peso	240 g

Bloque de alimentación	Descripción
Modelo	BI12TA-050200-AdV
Tensiones de servicio	Entrada 100/240 V~ 50/60 Hz – 0,5 A Salida 5 V ⎓ 2 A
Clasificación	Material de clase II
Longitud de cable	3 m

3. Utilización

3.1. Carga de la batería

Antes de utilizarla por primera vez, es necesario cargar la batería de la cortadora durante unas 2 horas. Cargar al menos una vez el aparato durante el año posterior a la entrega La batería alcanzará su plena capacidad tras 3 o 4 ciclos de carga/descarga.
UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL BLOQUE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO MODELO BI12TA-050200-AdV (Fig. 1-K). Durante la carga, se recomienda apagar el aparato (interruptor Encender/Apagar, Fig. 1-B).

- Insertar el cable de alimentación en la toma de la cortadora (Fig. 3a).
- Conectar el bloque de alimentación (Fig. 1-K) en una toma de red.
- Al final de la carga, la cortadora está lista para ser utilizada sin cable.

3.2. Funcionamiento

En caso de ser la primera utilización, lubricar la cuchilla de corte depositando una gota de aceite en los puntos indicados (Fig. 5).

3.2.1. Encendido / apagamiento

- Encender la cortadora pulsando el botón Encender/Apagar (Fig. 1-B).
- Para apagar la cortadora, pulsar nuevamente el interruptor Encender/Apagar (Fig. 1-B).
- Cuando no se utilice la cortadora, se recomienda enganchar el protector de cuchilla (Fig. 1-N) en el cabezal de corte.

3.2.2. Utilización sin cable o con cable de alimentación

- Cuando la batería es nueva y está totalmente cargada, la cortadora puede utilizarse sin cable durante unos 150 minutos.
- Antes del fin de autonomía, poner la cortadora en carga, referirse al § 3.1.
- La cortadora puede ser utilizada con cable. En este caso, conectar el cable en la cortadora (Fig. 3a) y conectar el bloque de alimentación (Fig. 1-K) en una toma de red.

3.3. Ajuste de la altura de corte con la palanca

La altura de corte puede ajustarse durante la utilización de la cortadora con la palanca de ajuste (Fig. 1-C):

- Empujar la palanca hacia arriba para disminuir la altura de corte.
- Empujar la palanca hacia abajo para aumentar la altura de corte.

3.4. Utilización de los contra-peines

- La cortadora debe estar apagada. Seleccionar un contra-peine (Fig. 1, referencias E-J).
- Posicionar el contra-peine en el cabezal de corte y engancharlo en la parte trasera. Correctamente fijado, el contra-peine no se mueve.

3.5. Cambio del cabezal de corte

- Apagar la cortadora y desconectar el aparato de la red.
- Retirar los tornillos del cabezal de corte (Fig. 4) y retirar la cuchilla inferior y la cuchilla superior.

Durante su ensamblaje, la cuchilla superior y la cuchilla inferior deben alinearse según las siguientes consignas:

- Posicionar la palanca de ajuste en la altura de corte mínima.
- La distancia entre el borde frontal de la cuchilla inferior y el borde frontal de la cuchilla superior debe situarse entre 0.8 mm y 1.5 mm.
- La cuchilla inferior y la cuchilla superior deben colocarse de manera paralela.
- El primer diente de la cuchilla superior (desde la izquierda) debe venir a cubrir el primer diente de la cuchilla inferior.
- El último diente de la cuchilla superior (situada en el extremo derecho) debe también tocar el último de la cuchilla inferior (situada en el extremo derecho).
- Apretar los dos tornillos (Fig. 4).

4. Mantenimiento

4.1. Mantenimiento corriente

- Después de 30 minutos de utilización, se recomienda lubricar las cuchillas. Utilizar el aceite lubricante suministrado con el aparato (Fig. 1-L).
- Lubricar las cuchillas por lo menos una vez al día (Fig. 5).
- Tras cada uso, limpiar las cuchillas con el cepillo proporcionado (Fig. 1-M).
- Si es necesario, limpiar el cuerpo de la cortadora con un trapo ligeramente humedecido con agua o un jabón líquido suave. No utilizar nunca abrasivos o disolventes.
- Limpiar el cabezal de corte con un spray antibacteriano. Recomendamos el producto limpiador, lubricante y desinfectante STERIL CLEANER 920-.

4.2. Limpieza del cabezal de corte

En caso de utilización intensiva, limpiar el cabezal de corte al menos una vez al día.

- Retirar el cabezal de corte como se indica en el § 3.5.
- Limpiar el interior del cabezal de corte mediante el cepillo proporcionado (Fig. 1-M).
- Lubricar las cuchillas (Fig. 5) y volver a montar el cabezal de corte como se indica en el § 3.5.

1. Informazioni generali

Leggere il presente avviso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. L'uso non conforme al modo di impiego libera il produttore/l'importatore da ogni responsabilità.

1.1. Scopo della guida

La presente guida descrive l'utilizzo del tagliacapelli professionale senza filo per capelli e peli umani, marca HAIRCUT, modello TH36. Il documento include i consigli relativi alla sicurezza e alla manutenzione, oltre alle caratteristiche tecniche.
La guida dovrà essere conservata in un luogo sicuro per poter essere facilmente consultata e fornita a chiunque potrebbe utilizzare questo apparecchio, in particolare in caso di rivendita.

1.2. Utenti

La presente guida è rivolta alle persone che desiderano utilizzare il tagliacapelli in ambito professionale.

1.3. Informazioni della guida

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Codice documento: TH36-DOC – versione italiana
Edizione: aprile 2019 - Revisione 0
Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi forma, completa o parziale, del presente documento è vietata senza il consenso scritto di C.A.R. SAS.
A causa della ricerca e lo sviluppo continui, le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.
Le informazioni contenute nella presente guida sono, per quanto possibile, esatte.
Foto non contrattuali.

1.4. Normative

Questo apparecchio rispetta la Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE e la Direttiva bassa tensione LVD 2014/35/UE.

L'etichetta apposta sull'apparecchio (Fig. 2) ne attesta la conformità alle norme sopra citate.

1.5. Informazioni sulla sicurezza

Pericoli elettrici

- Verificare che la tensione di alimentazione indicata sull'etichetta (Fig. 2) corrisponda a quella dell'impianto elettrico.
- Per garantire una protezione supplementare, si consiglia di installare nel circuito elettrico di alimentazione dell'apparecchio un dispositivo differenziale a corrente residua (DDR), con una corrente differenziale di funzionamento assegnata inferiore a 30 mA. Chiedere consiglio all'installatore.
- Verificare con regolarità lo stato del cavo di alimentazione. Se fosse danneggiato, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio. Contattare il rivenditore o il relativo servizio post-vendita per la sostituzione del cavo.
- In caso di problemi alla base di ricarica o all'alimentatore, questo dovrà essere sostituito con un modello equivalente.

- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di collegarlo a una presa elettrica.
- Alla fine della giornata, scollegare la base di ricarica e l'apparecchio dalla presa elettrica.
- Non scollegare il cavo tirandolo.

ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

- Non esporre mai l'apparecchio all'acqua o ad eccessiva umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, dopo l'uso scollegarlo dall'alimentazione poiché la vicinanza dell'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito se collegato all'alimentazione.

Avvertenze e avvisi

- Tutte le operazioni di cambio degli accessori e di pulizia o manutenzione devono essere eseguite con l'apparecchio spento.
- Non inserire mai oggetti tra le lame (né quando il tagliacapelli è acceso né quando è spento).
- Non estrarre mai le lame e le molle della testina di taglio.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione o quelli disponibili presso il rivenditore.
- In caso di utilizzo senza regolatore, la lama taglia i capelli molto vicino alla pelle. Fare attenzione al rischio di tagli.
- Prestare costante attenzione durante il taglio in prossimità delle orecchie. Per evitare ferite con la lama, utilizzare la mano per proteggere le orecchie.
- Conservare l'olio lubrificante lontano dalla portata dei bambini.

- L'apparecchio si scalda lievemente durante l'uso e la carica; non si tratta di un malfunzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
- Non è consentito aprire il corpo dell'apparecchio o tentare di ripararlo. Oltre ai pericoli in cui si incorre, l'apertura non autorizzata comporta di fatto l'annullamento della garanzia.
- Non tentare mai di aprire la batteria poiché contiene sostanze chimiche pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Se si notano delle perdite, evitare qualsiasi contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare la parte interessata con acqua corrente per una ventina di minuti e consultare immediatamente un medico. Pulire l'apparecchio con carta assorbente e contattare il rivenditore per la sostituzione della batteria.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, percettive

o mentali ridotte o prive di esperienza e formazione a condizione che queste siano sorvegliate o che abbiano ricevuto delle istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e che comprendano i rischi in cui possono incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

- Non gettare l'apparecchio nel fuoco.

1.6. Garanzia

La registrazione della garanzia deve essere eseguita accedendo al sito Web WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Aprire il sito Web e fare clic su "Registrazione della garanzia". Compilare il modulo e allegare la prova di acquisto. Conservare al sicuro il numero di registrazione che verrà comunicato con un messaggio e-mail di conferma della registrazione. Questo numero vi verrà richiesto per qualsiasi intervento sull'apparecchio.

L'apparecchio ha una garanzia per la sostituzione dei pezzi e le riparazioni di un (1) anno contro i guasti o i difetti di fabbricazione. Le parti sottoposte a normale usura non sono coperte dalla garanzia. Se necessario, contattare l'importatore/il distributore all'indirizzo indicato nell'ultima pagina di copertina. Anche i difetti che non riducono o riducono solo lievemente il valore o la funzionalità dell'apparecchio sono esclusi. Il periodo di 12 mesi di durata della garanzia inizia dalla data di acquisto dell'apparecchio, tramite presentazione della fattura o della relativa bolla di consegna. È obbligatorio presentare la fattura di acquisto. La garanzia decade in caso di apertura dell'apparecchio da parte dell'acquirente o di persone non abilitate o autorizzate dalla società C.A.R. SAS. Le prestazioni in garanzia includono la riparazione di eventuali difetti dell'apparecchio che si riscontrano nel periodo di validità della garanzia e che dipendono, comprovatamente, da difetti dei materiali o di fabbricazione. Per difetti o danni che non sono coperti dalla garanzia si intendono quelli causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di utilizzo. Fatta eccezione per i casi di responsabilità prevista dalla legge, è esclusa qualsiasi altra pretesa (di qualsiasi natura), in particolare le pretese di risarcimento per i danni sopravvenuti al di fuori dell'apparecchio.

1.7. Precauzioni in caso di guasto

Qualora si ritenga che l'apparecchio non sia più sicuro, ad esempio a causa di danni subiti durante il trasporto o l'utilizzo, sarà necessario interromperne l'uso. È necessario accertarsi che non venga utilizzato accidentalmente. Il prodotto difettoso dovrà essere consegnato a tecnici autorizzati perché venga controllato.

1.8. Riciclaggio a fine vita

Questo simbolo indica che, nell'Unione Europea, gli apparecchi elettrici devono essere smaltiti conformemente alla normativa in vigore sulla protezione dell'ambiente. Pertanto, allo scopo di proteggere l'ambiente, lo smaltimento dell'apparecchio deve avvenire rispettando le filiere appropriate. Le leggi locali hanno la priorità rispetto al presente documento.

2. Descrizione

2.1. Componenti del tagliacapelli

Rif.	Descrizione
A.	Testina di taglio
B.	Interruttore di accensione/spegnimento
C.	Leva di regolazione dell'altezza di taglio
D.	Connettore di alimentazione diretta
E-J.	Regolatori (1,5, 3, 4,5, 6, 9 e 12 mm)
K.	Alimentatore
L.	Olio lubrificante
M.	Spazzolina per la pulizia
N.	Proteggi lama

2.2. Caratteristiche tecniche

Tagliacapelli TH36	Descrizione
Funzione	Tagliacapelli senza filo per capelli e peli umani, marca HAIRCUT
Alimentazione elettrica	Tramite alimentatore BI12TA-050200-AdV, vedere sotto.
Batteria integrata	Tipo ricaricabile agli ioni di litio
Classificazione	Materiale di classe III
Tempo di carica	70-80 min
Autonomia	150 min
Peso	240 g

Alimentatore	Descrizione
Modello	BI12TA-050200-AdV
Tensione di utilizzo	Ingresso 100/240 V~ 50/60 Hz – 0,5 A Uscita 5 V ⎓ 2 A
Classificazione	Materiale di classe II
Lunghezza del cavo	3 m

3. Uso

3.1. Ricarica della batteria

Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare la batteria del tagliacapelli per circa 2 ore. Caricare almeno una volta l'apparecchio durante l'anno di consegna. La batteria raggiunge la sua completa capacità dopo essere stata caricata/scaricata per 3 o 4 cicli.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'ALIMENTATORE IN DOTAZIONE, MODELLO BI12TA-050200-AdV (Fig. 1-K). Durante la ricarica, si consiglia di spegnere il tagliacapelli (utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento, Fig. 1-B).

- Inserire il cavo di alimentazione nella presa del tagliacapelli (Fig. 3a).
- Collegare l'alimentatore (Fig. 1-K) a una presa di rete.
- Al termine della ricarica, il tagliacapelli è pronto per essere utilizzato senza il filo.

3.2. Funzionamento

Nel caso del primo utilizzo, lubrificare la lama di taglio con una goccia d'olio nei punti indicati (Fig. 5).

3.2.1. Accensione/Spegnimento

- Accendere il tagliacapelli premendo l'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. 1-B).
- Per spegnere il tagliacapelli, premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. 1-B).
- Quando il tagliacapelli non viene utilizzato, si consiglia di montare il proteggi lama (Fig. 1-N) sulla testina di taglio.

3.2.2. Utilizzo senza filo o con cavo di alimentazione

- Quando la batteria è nuova e completamente carica, è possibile utilizzare il tagliacapelli senza filo per circa 150 minuti.
- Prima che si scarichi completamente, mettere in carica il tagliacapelli, fare riferimento alla sezione 3.1.
- È possibile utilizzare il tagliacapelli anche con il filo. In tal caso, collegare il cavo al tagliacapelli (Fig. 3a) e inserire l'alimentatore (Fig. 1-K) in una presa di rete.

3.3. Regolazione dell'altezza di taglio con la leva

Durante l'uso del tagliacapelli, è possibile regolare l'altezza di taglio tramite la leva di regolazione (Fig. 1-C):

- Spingere la leva verso l'alto per diminuire l'altezza di taglio.
- Spingere la leva verso il basso per diminuire l'altezza di taglio.

3.4. Utilizzo dei regolatori

- Il tagliacapelli deve essere spento. Scegliere il regolatore da utilizzare (Fig. 1 riferimenti E-J).
- Posizionare il regolatore sulla testina di taglio e fissarlo sulla parte posteriore. Se fissato correttamente, il regolatore non si muove.

3.5. Sostituzione della testina di taglio

- Spegnere il tagliacapelli e scollegarlo dall'alimentazione.
- Allentare le viti di fissaggio della testina di taglio (Fig. 4) e smontare le lame inferiore e superiore.

Al momento del montaggio, la lama superiore e quella inferiore devono essere allineate come indicato di seguito:

- Posizionare la leva di regolazione sull'altezza di taglio minima.
- La distanza tra la cresta frontale della lama inferiore e quella della lama superiore deve essere compresa tra 0,8 e 1,5 mm.
- La lama inferiore e la lama superiore devono essere posizione in maniera parallela.
- Il primo dente della lama superiore (partendo da sinistra) deve coprire il primo dente della lama inferiore.
- Analogamente, l'ultimo dente della lama superiore (all'estremità destra) deve toccare l'ultimo dente della lama inferiore (all'estremità destra).
- Stringere entrambe le viti (Fig. 4).

4. Manutenzione

4.1. Manutenzione generale

- Dopo 30 minuti di utilizzo, si consiglia di lubrificare le lame. Utilizzare l'olio lubrificante fornito con l'apparecchio (Fig. 1-L).
- Lubrificare le lame almeno una volta al giorno (Fig. 5).
- Al termine di ogni utilizzo, pulire le lame mediante la spazzolina in dotazione (Fig. 1-M).
- Se necessario, pulire il corpo del tagliacapelli con un panno leggermente inumidito con acqua o sapone liquido neutro. Non utilizzare mai sostanze abrasive o dissolventi.
- Pulire la testina di taglio con uno spray antibatterico. Si consiglia di utilizzare il prodotto di pulizia, lubrificazione e disinfezione STERIL CLEANER 920-.

4.2. Pulizia della testina di taglio

In caso di uso intenso, pulire la testina di taglio almeno una volta al giorno.

- Smontare la testina di taglio come indicato nella sezione 3.5.
- Pulire la parte interna della testina di taglio utilizzando la spazzolina in dotazione (Fig. 1-M).
- Lubrificare le lame (Fig. 5) e rimontare la testina di taglio come indicato nella sezione 3.5.

1. Algemeen

Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt zoals beschreven in de handleiding, is de fabrikant/invoerder ontheven van elke aansprakelijkheid.

1.1. Wat is het doel van de handleiding?

Deze handleiding legt het gebruik uit van de professionele, snoerloze tondeuse voor hoofdhaar en lichaamsbeharing van het merk HAIRCUT, model TH36. De technische kenmerken van het toestel worden vermeld en daarnaast staan er ook veiligheidsinstructies en tips voor het onderhoud in.
De handleiding moet goed worden bijgehouden, zodat ze gemakkelijk kan worden geraadpleegd en kan worden doorgegeven aan de persoon die het toestel gaat gebruiken, bijvoorbeeld bij doorverkoop.

1.2. Voor wie is deze handleiding bedoeld?

Deze handleiding is bedoeld voor alle professionele gebruikers van de tondeuse.

1.3. Over de handleiding

Copyright © 2019 by C.A.R. SAS
Documentcode: TH36-DOC – Nederlandse versie
Uitgave april 2019 – Aanpassing 0
Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document in zijn geheel of een deel ervan te reproduceren, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van C.A.R. SAS.
Aangezien er continu aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan, kunnen de specificaties van dit product op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voor zover ons bekend is de informatie in deze handleiding correct.
Niet-contractuele foto's.

1.4. Regelgeving

Dit toestel is conform de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EU en de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

De conformiteit met de aangehaalde normen wordt bevestigd door het op het toestel aangebrachte etiket (Fig. 2).

1.5. Veiligheidsbepalingen

Elektrische gevaren

- Controleer of de voedingsspanning die op het typeplaatje (Fig. 2) van de tondeuse staat, overeenkomt met deze van het stroomnet.
- Als extra beveiliging is het aangeraden om een aardlekschakelaar (ALS) met een toegekende verschilstroom van max. 30 mA in te bouwen in het elektrische circuit dat het toestel voedt. Vraag raad aan de installateur.
- Controleer regelmatig de toestand van de voedingskabel. Als deze beschadigd is, schakel de tondeuse dan onmiddellijk uit. Contacteer de verkoper of de betreffende klantendienst voor een vervangkabel.
- Bij defect van de laadsokkel of het voedingsblok moeten deze worden vervangen door een volledig identiek model.

- De voedingskabel moet altijd volledig zijn afgerold voordat hij in het stopcontact mag worden gestoken.
- Aan het einde van de dag moeten de laadsokkel en het toestel uit het stopcontact worden getrokken.
- Trek niet aan de kabel om deze uit het stopcontact te verwijderen.

LET OP: Gebruik dit toestel niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere recipiënten met water.

- Het toestel mag niet in contact komen met water en mag ook niet worden blootgesteld aan overdadig vocht.
- Gebruik de tondeuse niet met vochtige handen.
- De tondeuse moet worden bewaard op een droge plaats.
- Als het toestel wordt aangewend in een badkamer, trek het dan na gebruik uit het stopcontact, want de aanwezigheid

van water kan gevaarlijk zijn, zelfs als het toestel niet in werking is.
- Laat het toestel niet onbewaakt achter als het in het stopcontact steekt.

Waarschuwingen

- Zet het toestel uit om accessoires te wisselen, om het te reinigen en ook voor elk onderhoud.
- Steek nooit vreemde voorwerpen tussen de mesjes van de tondeuse, zelfs niet wanneer deze uit staat.
- Trek de mesjes en veren nooit uit de scheerkop.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires of deze die verkrijgbaar zijn bij de verkoper.
- Bij gebruik zonder opzetkam snijdt het mesje de haren heel kort tegen de huid af. Let op voor snijwonden.
- Wees altijd voorzichtig bij het knippen rond de oren. Bescherm de oren met de hand om snijwonden te voorkomen.
- Bewaar het oliespuitje buiten het bereik van kinderen.

- De tondeuse wordt tijdens het gebruik en het opladen een beetje warm; dat is volledig normaal.
- Gebruik het toestel niet bij een kamertemperatuur lager dan 0°C of hoger dan 40°C.
- Het is verboden om de behuizing van het toestel te openen; probeer ook niet om het toestel te herstellen. Naast de risico's die hiermee gepaard gaan, vervalt ook onmiddellijk de garantie bij opening van de behuizing door onbevoegden.
- Probeer nooit de batterij te openen. Deze bevat chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Als de batterij lekt, vermijd dan elk contact met de huid. Wanneer er toch contact is geweest, houd de huid dan gedurende een twintigtal minuten onder stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Reinig het toestel met absorberend papier. Contacteer de verkoper voor het vervangen van de batterij.

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met weinig ervaring en kennis op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en dat ze de mogelijke gevaren begrijpen. Dit is geen speelgoed voor kinderen. Het is niet toegelaten om kinderen zonder toezicht het toestel te laten reinigen of onderhouden.
- Gooi de tondeuse niet in het vuur.

1.6. Garantie

Voor het registreren van de garantie, surf naar WWW.JACQUES-SEBAN.COM. Ga naar de website en klik op 'Registreren van de garantie'. Vul het formulier in en voeg het aankoopbewijs toe. U ontvangt een e-mail voor bevestiging van uw registratie. Houd het in deze e-mail vermelde registratienummer goed bij, wat dit wordt u bij elke tussenkomst voor uw toestel gevraagd.
De tondeuse wordt verkocht met een (1) jaar garantie op onderdelen en arbeidsuren voor alle mogelijke fabrieksfouten. De onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie. Contacteer indien nodig de invoerder/verdeler op het adres vermeld op de omslag van de handleiding. Onvolkomenheden die de waarde of de functie van het toestel niet of nauwelijks verminderen, zijn ook uitgesloten. De garantieperiode van 12 maanden start op de dag van aankoop van het toestel en geldt op vertoon van de overeenkomstige factuur of afleveringsbon. Het aankoopbewijs moet worden toegevoegd. De garantie vervalt wanneer het toestel geopend is door de koper of door een persoon die niet bevoegd verklaard of erkend is door de firma C.A.R. SAS. De garantie dekt de herstelling van alle toestelfouten die zich voordoen tijdens de garantieperiode en waarvan bewezen is dat ze het gevolg zijn van materiaal- of fabrieksfouten. De garantie geldt niet voor fouten of beschadigingen die veroorzaakt zijn door het niet-toepassen van de handleiding. Uitgezonderd de gevallen van bij wet vastgelegde aansprakelijkheid wordt elke andere aanspraak, en dan in het bijzonder elke aanspraak op vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, afgewezen.

1.7. Voorzorgsmaatregelen bij een defect

Bij twijfel over de veilige werking van de tondeuse, bijvoorbeeld door beschadiging tijdens het transport of het gebruik, moet het betreffende toestel worden uitgeschakeld. Let erop dat het toestel niet toevalligerwijze kan worden gebruikt. Het defecte product wordt voor controle overgemaakt aan de bevoegde specialisten.

1.8. Recyclage bij einde levensduur

Dit symbool geeft aan dat binnen de Europese Unie de elektrische toestellen moeten worden vernietigd conform de geldende wetgeving inzake milieubescherming. Om het milieu te beschermen moet dit toestel dus volgens de voorgeschreven weg worden vernietigd. De lokale wetgeving heeft voorrang op deze tekst.

2. Beschrijving

2.1. Onderdelen van de tondeuse

Letter	Benaming
A.	Scheerkop
B.	Aan/Uit-knop
C.	Hendel voor instelling van de kniplengte
D.	Contactstop rechtstreekse voeding
E-J.	Opzetkammen (1,5; 3; 4,5; 6; 9; 12 mm)
K.	Voedingsblok
L.	Oliespuitje
M.	Reinigingsborstel
N.	Scheermesbescherming

2.2. Technische kenmerken

Tondeuse TH36	Beschrijving
Functie	Professionele tondeuse zonder snoer voor het knippen van hoofdhaar en lichaamsbeharing, merk HAIRCUT.
Elektrische voeding	Via het BI12TA-050200-AdV-voedingsblok, zie verder.
Geïntegreerde batterij	Herlaadbaar, type lithium-ion
Classificatie	Materiaal klasse III
Oplaadtijd	70-80 min.
Autonomie	150 min.
Gewicht	240 g

Voedingsblok	Beschrijving
Model	BI12TA-050200-AdV
Werkspanning	Input 100/240 V~ 50/60 Hz - 0,5 A Output 5 V ⎓ 2 A
Classificatie	Materiaal klasse II
Kabellengte	3 m

3. Gebruik

3.1. De batterij opladen

Voor het eerste gebruik moet de batterij van de tondeuse ongeveer 2 uur opladen. Laad de tondeuse minstens eenmaal op tijdens het jaar van levering. De batterij bereikt haar optimale capaciteit na 3 of 4 cycli van opladen/ontladen.
GEBRUIK ALLEEN HET BIJGELEVERDE VOEDINGSBLOK, MODEL BI12TA-050200-AdV (Fig. 1-K). Het is raadzaam om de tondeuse tijdens het opladen uit te schakelen (aan/uit-knop, Fig. 1-B).

- Steek de voedingskabel in het contact van de tondeuse (Fig. 3a).
- Steek het voedingsblok (Fig. 1-K) in het stopcontact.
- Als het opladen klaar is, kan de tondeuse zonder snoer worden gebruikt.

3.2. Werking

Breng bij het eerste gebruik een druppeltje olie aan op de aangeduide punten van het snijmesje (Fig. 5).

3.2.1. Aan- en uitschakelen

- Schakel de tondeuse aan door te drukken op de aan/uit-knop (Fig. 1-B).
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop (Fig. 1-B) om de tondeuse uit te schakelen.
- Als de tondeuse niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de mesbescherming (Fig. 1-N) op de scheerkop te plaatsen.

3.2.2. Gebruik zonder snoer of met voedingskabel

- Bij een nieuwe en volledig opgeladen batterij kan de tondeuse gedurende ongeveer 150 minuten snoerloos worden gebruikt.
- Laad de tondeuse op voordat de werkingstijd voor snoerloos gebruik verlopen is, zie § 3.1
- De tondeuse kan met snoer worden gebruikt. Steek hiervoor de kabel in de tondeuse (Fig. 3a) en steek dan het voedingsblok (Fig. 1-K) in het stopcontact.

3.3. De kniplengte instellen met de hendel

De kniplengte kan tijdens het gebruik van de tondeuse worden ingesteld met behulp van de instelhendel (Fig. 1-C):

- Duw de hendel naar boven voor een kleinere kniplengte.
- Duw de hendel naar beneden voor een grotere kniplengte.

3.4. Een opzetkam gebruiken

- De tondeuse moet uitgeschakeld zijn. Kies een opzetkam (Fig. 1 letters E-J).
- Plaats de opzetkam in de juiste stand op de scheerkop en klik deze achteraan vast. Als de opzetkam correct is geplaatst, kan deze niet meer bewegen.

3.5. De scheerkop wisselen

- Schakel de tondeuse uit en koppel het toestel los van de netstroom.
- Verwijder de schroeven van de scheerkop (Fig. 4) en trek dan het onderste en bovenste mesje uit.

Bij het ineenzetten moeten het bovenste mesje en het onderste mesje als volgt worden uitgelijnd:

- Plaats de instelhendel op de kleinste kniplengte.
- Er moet 0,8 à 1,5 mm zitten tussen de voorste rand van het onderste mesje en de voorste rand van het bovenste mesje.
- Het onderste mesje en het bovenste mesje moeten parallel worden gemonteerd.
- De eerste tand van het bovenste mesje (van links) moet de eerste tand van het onderste mesje bedekken.
- De laatste tand van het bovenste mesje (aan het uiteinde rechts) moet eveneens de laatste tand van het onderste mesje (aan het uiteinde rechts) raken.
- Draai de twee schroeven vast (Fig. 4).

4. Onderhoud

4.1. Gewoon onderhoud

- Het is raadzaam om de mesjes te smeren na 30 minuten gebruik. Gebruik de smeerolie die bij het toestel wordt meegeleverd (Fig. 1-L).
- Breng minstens eenmaal per dag olie aan op de mesjes (Fig. 5).
- Reinig de scheermesjes na elk gebruik met de bijgeleverde borstel (Fig. 1-M).
- Reinig indien nodig de behuizing van de tondeuse met een lichtjes vochtig gemaakte doek (met water of zachte vloeibare zeep). Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
- Reinig de scheerkop met een antibacteriële spray. Onze aanbeveling: STERIL CLEANER 920. Dit product reinigt, smeert en ontsmet.

4.2. De scheerkop reinigen

Reinig de scheerkop minstens eenmaal per dag als deze veelvuldig wordt gebruikt.

- Trek de scheerkop uit, zoals aangegeven in § 3.5.
- Reinig de binnenkant van de scheerkop met de bijgeleverde borstel (Fig. 1-M).
- Breng olie aan op de mesjes (Fig. 5) en zet de scheerkop terug in elkaar zoals aangegeven in § 3.5.

HAIRCUT®
C.A.R. SAS
3-5-7 rue Gustave Eiffel
F - 13010 MARSEILLE
Tel.: +33 (0)4 91 78 20 50
Fax: +33 (0)4 91 79 04 45
E-mail: car.sa@jacques-seban.com
WWW.JACQUES-SEBAN.COM
FACEBOOK.COM/JACQUESSEBAN